Kilometer x1.000	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Jahre ~~Monate~~	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prüfen Sie den Zustand/Verschleiß der Reifen und passen Sie den Druck bei Bedarf an; prüfen Sie das Verfallsdatum des Reifenwartungssatzes (falls vorhanden).	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prüfen Sie die Funktion der Beleuchtung (Scheinwerfer, Fahrtrichtungsanzeiger, Warnblinker, Fahrgastraumleuchten, Kofferraumleuchte, Warnleuchten auf der Instrumententafel usw.).	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prüfen Sie die Füllstände und füllen Sie bei Bedarf nach (Kühlmittel, Brems- / Hydraulikkupplungsflüssigkeit, Scheibenwaschflüssigkeit, Batterieflüssigkeit usw.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prüfen Sie die Abgaswerte/ Rauchentwicklung.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•